***INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEDŁUŻACZY ELEKTRYCZNYCH.***

***UWAGA!***
***Należy przestrzegać poniższej instrukcji i zaleceń w niej zawartych, gdyż jej nie przestrzeganie może doprowadzić do pożaru lub śmierci w wyniku porażenia prądem.***

***Instrukcja obsługi:***

*Definicje:*

- Przedłużacze elektryczne do zastosowań domowych / biurowych to przedłużacze przeznaczone do użytku w warunkach domowych i / lub biurowych, przedłużacze takie należy go użytkować tylko w pomieszczeniach w których zachowana jest temperatura pokojowa oraz w warunkach suchych (bez możliwości narażenia na zalanie cieczą bądź w warunkach wysokiej wilgotności powietrza).
- Przedłużacze elektryczne do zastosowań profesjonalnych to przedłużacze przeznaczone do użytku w warunkach zewnętrznych i wewnętrznych, warsztatowych, przemysłowych i budowlanych. Przedłużacze takie należy użytkować tylko zgodnie z przeznaczeniem przedłużacza, z uwzględnieniem stopnia ochrony IP.

*Czynności przed użyciem przedłużacza:*

- Przed użyciem przedłużacza należy sprawdzić jego stan techniczny – zabronione jest użytkowanie przedłużaczy w których jakakolwiek część jest uszkodzona – WYSTĘPUJE ZAGROŻENIE PORAŻENIA PRĄDEM / WYSTĄPIENIA POŻARU.
- Przed podłączeniem urządzenia / urządzeń do przedłużacza, należy sprawdzić maksymalny sumaryczny pobór prądu w watach (W) urządzenia / urządzeń, które chcemy jednocześnie podłączyć do przedłużacza. Sumaryczna moc podłączanego urządzenia / podłączanych urządzeń musi być dopasowana do mocy określonej na przedłużaczu.
- Dane techniczne przedłużacza – w tym przede wszystkim dopuszczalny prąd znamionowy i maksymalne dopuszczalne obciążenie znajdują się na obudowie gniazd przedłużacza bądź na przewodzie (w zależności od typu przedłużacza). Dane techniczne można również odczytać na opakowaniu przedłużacza lub w karcie katalogowej przedłużacza (dostępne na stronie www.elmic.pl).
- Należy sprawdzić jakie jest maksymalne dopuszczalne obciążenie przedłużacza.
- Przed podłączeniem przedłużacza elektrycznego do sieci, bądź przed podłączeniem urządzenia do przedłużacza, należy sprawdzić, czy podłączane urządzenie jest wyłączone.
- Przed rozpoczęciem pracy przedłużacz powinien być całkowicie rozwinięty.



***www.elmic.pl, elmic@elmic.pl***

***Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe FENIKS***
***Cyprian Pawlaczyk***
ul. Słoneczna 110,
Nowa Kuźnica, 42-350 Koziegłowy
Polska - Poland
***NIP: 627-114-97-86***
***REGON: 240243739***

*Czynności na które  należy zwrócić szczególną uwagę podczas eksploatacji przedłużacza:*

- Przedłużacz do użytku domowego / biurowego należy użytkować wyłącznie w pomieszczeniach suchych z dala od źródeł wilgoci czy innych cieczy.
- Przedłużacze do użytku profesjonalnego należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem i stopniem ochrony – przeznaczenie – ogrodowe, warsztatowe, budowlane, etc.
- Pozycja robocza przedłużacza (zwłaszcza przedłużaczy o długości L > 5 mb – zawsze rozwinięta.
- Przedłużacz i podłączane urządzenia obsługujemy wyłącznie suchymi dłońmi.
- Nie należy łączyć przedłużaczy.
- Nie używać przedłużacza jako zabawki – chronić przed dziećmi, istnieje ryzyko utraty zdrowia – porażenie, zapętlenie, etc.
- Chronić zwierzęta domowe przed kontaktem z przedłużaczem.
- Nie należy dopuszczać do przegrzewania przedłużacza.
- Nie należy przykrywać przedłużacza żadnymi przedmiotami.
- Nie należy: deptać przedłużacza, rzucać przedłużaczem, narażać przedłużacz na uszkodzenia mechaniczne, przejeżdżać po przedłużaczu, umieszczać jakichkolwiek przedmiotów na przedłużaczu.
- W przypadku konieczności użytkowania przedłużacza w ciągach komunikacyjnych należy stosować osłony.
- Do transportu używać wyłącznie uchwytu przedłużacza, nie ciągnąć za przewód!

*Czynności po użyciu przedłużacza:*

- Po zakończonej pracy z przedłużaczem należy przedłużacz odłączyć z gniazda sieciowego zawsze chwytając wyłącznie za wtyczkę, nigdy zaś nie za przewód.
- Przedłużacz należy przechowywać w suchym miejscu w postaci zwiniętej.

*Ograniczenia:*

- Zabrania się jakichkolwiek samodzielnych prób demontażu, modyfikacji, przeróbek czy napraw przedłużacza bądź jego elementów składowych, w przypadku konieczności wykonania naprawy – proszę zwrócić się do serwisanta / elektryka posiadającego stosowne uprawnienia.
- Zabrania się usuwania i / lub mostkowania i / lub jakiejkolwiek ingerencji w jakichkolwiek części składowe przedłużacza, w tym przede wszystkim włączników, bolców uziemiających, zabezpieczeń termicznych, zabezpieczeń przeciążeniowych.

***UWAGA: Uszkodzenia mechaniczne, elektryczne i termiczne nie podlegają warunkom gwarancji.***



***www.elmic.pl, elmic@elmic.pl***

***Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe FENIKS***
***Cyprian Pawlaczyk***
ul. Słoneczna 110,
Nowa Kuźnica, 42-350 Koziegłowy
Polska - Poland
***NIP: 627-114-97-86***
***REGON: 240243739***